

音響機器

音楽プレイヤー
ワイヤレスシステム



CD プレイヤー
TASCAM CD-450



レンタル
¥3,000 (1日)

電源電圧	AC100V
消費電力	16W
外寸	W482×H104.5×D310mm
質量	5.1kg

CD プレイヤー
TASCAM CD-200i



レンタル
¥3,000 (1日)

電源電圧	AC100V
消費電力	10W
外寸	W481×H94.5×D298mm
質量	4.7kg

CD/SD カードレコーダー / プレイヤー
TASCAM SS-CDR250N



レンタル
¥5,000 (1日)

電源電圧	AC100V
消費電力	22W
外寸	W482.6×H45×D300.5mm
質量	3.2kg

CD/MD プレイヤー
TASCAM MD-CD1MK II



レンタル
¥5,000 (1日)

電源電圧	AC100V
消費電力	18W
外寸	W483×H94×D308mm
質量	5.4kg

CD/MD プレイヤー
TASCAM MD-CD1MK III



レンタル
¥5,000 (1日)

電源電圧	AC100V
消費電力	22W
外寸	W483×H94×D308mm
質量	5.4kg

MD プレイヤー
SONY MDS-E55



レンタル
¥3,000 (1日)

電源電圧	AC100V
外寸	W482×H286×D91mm
質量	3.5kg

MD プレイヤー
Marantz PMD331



レンタル
¥4,000 (1日)

電源電圧	AC100V
消費電力	17W
外寸	W483×H100×D325mm
質量	4.9kg